

Instrukcja szybkiego startu dla kamery sportowej
o nazwie **Helmet Camera**

1. Otwórz pokrywę baterii (Battery cover & SD card slot) i włóż zgodnie z oznaczeniem 2 szt baterii 1,5V AAA. Upewnij się, że plus i minus baterii jest włożony zgodnie z oznaczeniem plus i minus w kamerze. Niepoprawne włożenie baterii może uszkodzić kamerę.
2. Włóż kartę SD. Kartę należy włożyć ściętym końcem do środka. Ścięty koniec powinien być z prawej strony patrząc od tyłu kamery tj. od strony z której wkłada się kartę i baterię. Aby wyciągnąć kartę należy ją najpierw delikatnie nacisnąć, a gdy się wysunie można ją wyciągnąć.
3. Naciśnij przycisk „Power on”. Pojawi się znak kamery na wyświetlaczu LCD, wskaźnik naładowania baterii oraz numer nagrania. W tym czasie światło lasera będzie migać. Kamera jest włączona.
4. Aby rozpocząć nagrywanie należy powtórnie nacisnąć przycisk „Power on”. Po włączeniu nagrywania światło lasera przestanie migać, a na wyświetlaczu będzie pulsował wskaźnik nagrywania. Pojawi się także kolejny numer nagrania. Jest to znak, że nagrywanie jest w toku.
5. Nagrywanie skończy się automatycznie gdy skończy się pojemność karty lub gdy w momencie nagrywania zostanie naciśnięty ponownie przycisk „Power on”.
6. Aby ponownie zacząć nagrywać naciśnij znowu przycisk „Power on”
7. Aby wyłączyć kamerę wciśnij i przytrzymaj przycisk „Power on” przez około 5sec aż do usłyszysz pojedynczy sygnał dźwiękowy. Kamera wyłączy się także gdy przez minutę od włączenia lub zastopowania nagrania nie uruchomisz kolejnego nagrania.

Instrukcja szybkiego startu dla kamery sportowej
o nazwie **Helmet Camera**

1. Otwórz pokrywę baterii (Battery cover & SD card slot) i włóż zgodnie z oznaczeniem 2 szt baterii 1,5V AAA. Upewnij się, że plus i minus baterii jest włożony zgodnie z oznaczeniem plus i minus w kamerze. Niepoprawne włożenie baterii może uszkodzić kamerę.
2. Włóż kartę SD. Kartę należy włożyć ściętym końcem do środka. Ścięty koniec powinien być z prawej strony patrząc od tyłu kamery tj. od strony z której wkłada się kartę i baterię. Aby wyciągnąć kartę należy ją najpierw delikatnie nacisnąć, a gdy się wysunie można ją wyciągnąć.
3. Naciśnij przycisk „Power on”. Pojawi się znak kamery na wyświetlaczu LCD, wskaźnik naładowania baterii oraz numer nagrania. W tym czasie światło lasera będzie migać. Kamera jest włączona.
4. Aby rozpocząć nagrywanie należy powtórnie nacisnąć przycisk „Power on”. Po włączeniu nagrywania światło lasera przestanie migać, a na wyświetlaczu będzie pulsował wskaźnik nagrywania. Pojawi się także kolejny numer nagrania. Jest to znak, że nagrywanie jest w toku.
5. Nagrywanie skończy się automatycznie gdy skończy się pojemność karty lub gdy w momencie nagrywania zostanie naciśnięty ponownie przycisk „Power on”.
6. Aby ponownie zacząć nagrywać naciśnij znowu przycisk „Power on”
7. Aby wyłączyć kamerę wciśnij i przytrzymaj przycisk „Power on” przez około 5sec aż do usłyszysz pojedynczy sygnał dźwiękowy. Kamera wyłączy się także gdy przez minutę od włączenia lub zastopowania nagrania nie uruchomisz kolejnego nagrania.

Uwaga!

Długość filmów, które można nagrać zależy od wielkości karty SD.

Pamiętaj, że ten model kamery nie ma wbudowanej pamięci, dlatego karta SD jest konieczna aby nagrywać.

Aby wyciągnąć baterie kamera musi być wyłączona.

Laser służy do wskazania kierunku nagrania. Nie wolno kierować lasera prosto w oczy.

Do kamery jako akcesoria załączony jest pasek z uchwytem do montażu oraz kabel USB do zgrzywania filmów na komputer.

Kask, baterię ani inne akcesoria nie są na wyposażeniu kamery i należy je dokupić osobno. Kamera obsługuje karty SD do 32GB pojemności.

W celu zapewnienia długiego nagrywania należy wkładać nowe baterię tego samego typu. Zużyte baterię należy niezwłocznie usunąć z kamery.

Aby **usunąć nagrania** należy nacisnąć przycisk „Delete button” raz. Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy. Następne naciśnięcie tego przycisku spowoduje usunięcie ostatniego nagrania, natomiast przytrzymanie skasuje wszystkie nagrania.

Aby **odtworzyć nagranie** należy wybrać jeden ze sposobów:

1. Wyciąg kartę SD z kamery i połącz ją z komputerem PC przez czytnik kart SD. Nagrania mogą być obsługiwane z czytnika kart.
2. Nie wyciągaj karty SD z kamery. Podłącz kabel USB do kamery i do komputera PC. Teraz możesz obsługiwać nagrania.

Importer:
Fire Stanisław Kurtyka
PL. Kazimierza Wlk. 14
32-800 Brzesko
www.fire.pl

Uwaga!

Długość filmów, które można nagrać zależy od wielkości karty SD.

Pamiętaj, że ten model kamery nie ma wbudowanej pamięci, dlatego karta SD jest konieczna aby nagrywać.

Aby wyciągnąć baterie kamera musi być wyłączona.

Laser służy do wskazania kierunku nagrania. Nie wolno kierować lasera prosto w oczy.

Do kamery jako akcesoria załączony jest pasek z uchwytem do montażu oraz kabel USB do zgrzywania filmów na komputer.

Kask, baterię ani inne akcesoria nie są na wyposażeniu kamery i należy je dokupić osobno. Kamera obsługuje karty SD do 32GB pojemności.

W celu zapewnienia długiego nagrywania należy wkładać nowe baterię tego samego typu. Zużyte baterię należy niezwłocznie usunąć z kamery.

Aby **usunąć nagrania** należy nacisnąć przycisk „Delete button” raz. Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy. Następne naciśnięcie tego przycisku spowoduje usunięcie ostatniego nagrania, natomiast przytrzymanie skasuje wszystkie nagrania.

Aby **odtworzyć nagranie** należy wybrać jeden ze sposobów:

1. Wyciąg kartę SD z kamery i połącz ją z komputerem PC przez czytnik kart SD. Nagrania mogą być obsługiwane z czytnika kart.
2. Nie wyciągaj karty SD z kamery. Podłącz kabel USB do kamery i do komputera PC. Teraz możesz obsługiwać nagrania.

Importer:
Fire Stanisław Kurtyka
PL. Kazimierza Wlk. 14
32-800 Brzesko
www.fire.pl